

EXPLORER Kids

Super mappamondo elettronico

Grazie per aver scelto **EXPLORER Kids**, il talking globe che ti permetterà di scoprire il mondo in modo istruttivo e divertente!

ISTRUZIONI

1. Tieni premuto il pulsante di accensione della penna interattiva per pochi secondi fino a quando la luce blu e la melodia saranno attive. Il volume può essere regolato sul lato della penna con i tasti + e -.
2. Per iniziare a giocare, poggia la punta della penna interattiva su una delle tre categorie che si trovano nella tavola delle funzioni sulla base del Mappamondo: Continenti e Oceani, Inni nazionali e Capitali.






CONTINENTI
E OCEANI



INNI
NAZIONALI



CAPITALI

In base alla categoria scelta, una guida sonora ti indicherà come giocare. Per interrompere la guida sonora, puoi premere il pulsante  sulla penna interattiva; per passare velocemente da una categoria all'altra, senza usare la tavola delle funzioni, puoi premere il pulsante  sulla penna interattiva; per riascoltare la guida sonora, puoi premere il pulsante  sulla penna interattiva.


Se selezioni la categoria Continenti e Oceani, scoprirai tante curiosità sui Continenti, gli Oceani e le Nazioni. Infatti, puntando la penna sul globo potrai ascoltare 212 curiosità.

Se selezioni la categoria Inni Nazionali, ascolterai l'Inno della Nazione scelta.

Puntando la penna sul globo potrai ascoltare 193 Inni nazionali.

Se selezioni la categoria Capitali, scoprirai tante informazioni sulle Capitali del mondo. Puntando la penna sulle stelline potrai ascoltare 296 informazioni.

3. Posizionando la punta della penna interattiva su A o B della modalità GAME

 , potrai divertirti con tanti quiz interattivi. Basta puntare la penna sui numeri nella tavola delle funzioni . Per ciascun numero sono previste 5 domande random. Se rispondi correttamente alla domanda, la penna passerà alla domanda successiva. Se la risposta non è corretta, la penna ti inviterà a riprovare. Il gioco finisce dopo 3 risposte sbagliate. Per ricominciare a giocare, basta selezionare di nuovo A o B. Puoi rispondere a 300 quiz.

4. Dopo qualche minuto di inattività, la penna si spegne automaticamente.

Buone
esplorazioni
con il tuo nuovo
**TALKING
GLOBE!**



MARCATURA E AVVERTENZA PILE

Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella Direttiva Europea 2013/56/EU e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute.



Istruzioni per l'inserimento e la sostituzione della batterie.

Prima di utilizzare il giocattolo, togliere la linguetta salvapile.
Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate (se rimovibili).

Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate solo da un adulto.
Diversi tipi di batterie o batterie nuove e usate non devono essere mischiate.
Devono essere utilizzate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti a quelle raccomandate.
Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità.
Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.
Per rimuovere o sostituire le batterie va svitata la vite del vano batterie e va estratto il coperchio.
Le batterie devono essere rimosse dal giocattolo se esso non viene usato per lunghi periodi.
I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
Non ricaricare il pack batterie se presenta perdite di liquido o segni di corrosione.
Le batterie devono essere smaltite rispettando le regole previste dagli organismi locali.
Il giocattolo lavora con due batterie di tipo AAA da 1,5V.
Le batterie sono incluse.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

“Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”

Il simbolo del cassettoni barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

© Liscianigiochi srl
Via Ruscitti 16, Zona Industriale
S. Atto, 64100 Teramo, ITALY
Tel. 0861/2311

www.liscianigroup.com



La nostra azienda opera attraverso un sistema di qualità certificato. Garantiamo un ottimo prodotto, ma anche sicurezza sul lavoro e rispetto dell'ambiente.



Attenzione! Non adatto ai bambini di età inferiore ai 36 mesi. Contiene piccoli pezzi che possono essere ingeriti e/o inalati. Conservare per futura referenza.
I colori e i dettagli del contenuto possono variare da quanto illustrato.



REF. 62263

Prodotto fabbricato in Cina e assemblato in Italia